


# 換 地 図

街区番号	41
もねの里六丁目	




縮尺 1 : 1000

独立行政法人都市再生機構

凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m <sup>2</sup> )
	辺 長 (m)
	測点番号

# 換 地 図

街区番号	45
もねの里六丁目	




独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500




# 換 地 図

街区番号 42-1  
もねの里六丁目



もねの里六丁目





凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m <sup>2</sup> )
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500

# 換 地 図

街区番号	42-2
もねの里六丁目	






凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m <sup>2</sup> )
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500

# 換 地 図

街区番号 44  
もねの里六丁目






凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m²)
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

# 換 地 図

街区番号	40
もねの里六丁目	



凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m <sup>2</sup> )
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構



縮尺 1 : 500





# 換 地 図

街区番号	38-1
もねの里六丁目	





凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m²)
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500

# 換 地 図

街区番号	38-3
もねの里六丁目	



凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m <sup>2</sup> )
	辺 長 (m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構


縮尺 1 : 500





# 換 地 図

街区番号	32
もねの里六丁目	



凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m²)
	辺長(m)
	測点番号




独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500



# 換 地 図

街区番号 31-3  
もねの里六丁目





凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m <sup>2</sup> )
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500

# 換 地 図

街区番号	31-2
もねの里六丁目	



凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m <sup>2</sup> )
	辺長 (m)
	測点番号



独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500



# 換 地 図

街区番号	31-1
もねの里六丁目	






凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m²)
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500

# 換 地 図

街区番号 30-2  
もねの里六丁目




凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m²)
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 1000

# 換 地 図

街区番号	30-1
もねの里六丁目	





凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(m²)
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500

# 換 地 図

街区番号	35
もねの里六丁目	



凡 例	
	街区番号
	施行区域界
	町(丁目)界
	換地位置 (1-1は地番)
	換地面積(㎡)
	辺長(m)
	測点番号

独立行政法人都市再生機構

縮尺 1 : 500